10-1 三相电路

三相电路是由三相电源、三相负载和三相输电线组成的电路。

三相电源是对称的三相电源

$$u_{\rm A} = \sqrt{2}U{\rm cos}\omega t$$

$$u_{\rm B} = \sqrt{2}U\cos(\omega t - 120^{\rm o})$$


$$u_{\rm C} = \sqrt{2}U\cos(\omega t + 120^{\rm o})$$

$$\dot{U}_{\rm A}=U\angle 0^{\rm o}$$
 $\dot{U}_{\rm B}=U\angle -120^{\rm o}$ $\dot{U}_{\rm C}=U\angle 120^{\rm o}$ $\dot{U}_{\rm A}+\dot{U}_{\rm B}+\dot{U}_{\rm C}=0$

较之单相电路,


三相电路可以产生、传输、利用更多功率,

因此,在大功率发电、输电和用电中应用极为普遍。



三相电路的连接方式

Y型接法——星型接法




△型接法---三角型接法

 $\Lambda - - \Delta$ 接法



Y---Y接法



三相四线制接法

